

UV ウレタン仕上げフローリング メンテナンス方法

当社の UV ウレタン仕上げフローリングは十分な耐久性があります。基本的にワックス掛けは必要ありませんので、歩行頻度等の状況(店舗か住宅か)に応じてご判断下さい。さらに長く美しい状態でお使いいただくためのご注意点・メンテナンス方法をご案内いたします。

◆ ご使用上のご注意

- ・水や飲料水等をこぼした際は、直ぐに拭き取って下さい。長時間放置した場合、目字からフローリングに浸透し、剥離や割れの原因となります。
- ・直接日光が当たる場所では、天然木のため紫外線により色が変化します。カーテン、ブラインドなどで日光を緩和して下さい。また、物を長時間置いた場合も、変色により痕が残る恐れがありますのでご注意ください。
- ・暖房器具の熱射や温風は直接床に当たらないようにして下さい。
- ・イスの足にはキズ防止のためクッションやゴムなどで床に触れる部分をカバーして下さい。
- ・油性マジックなどがついたときは、色が染み込むことがあります。シンナーを含ませた布で拭き取りをして下さい。

◆ 日常のお手入れについて

- ・日常のお手入れは、掃除機や乾いた布でカラ拭きして下さい。
- ・木質は水分をきらいますので、水拭きは基本にご遠慮下さい。
(水拭きを頻繁に行うと、長期の間に表面材に割れやしみ・変色が生じる場合があります。)
- ・雨の吹き込み、飲料水や水をこぼした場合には、直ちに拭き取って下さい。
- ・路面店や1階店舗の場合、靴裏の水分やごく細かな砂が塗装面の磨耗の原因となりますので、入口付近にマットを敷くことをお勧め致します。(但し、長時間敷くと蒸れて変色の原因となりますのでまめに外して下さい。)

◆ ワックス掛け

ワックスはかけなくてもご使用いただけますが、ワックスをかけることで、フローリングの表面が保護され、汚れや磨耗を防ぐ効果があります。その際は**樹脂系ワックス**を必ずご使用下さい。目立たない部分で試してから、次の手順で樹脂系ワックスを塗布して下さい。

- ① まず掃除機で床面のゴミ、埃等を充分取り除いて下さい。
 - ② 床面洗剤（床クリーナー液等）を水で適量に薄め雑巾に含ませ、固く絞ってから拭いて下さい。
 - ③ 水をふくませ固く絞った雑巾で洗剤を拭き取って下さい。
 - ④ 床が乾いたらきれいな雑巾にワックスをふくませ、薄くムラなく均一に塗って下さい。
- ※初めての場合はワックスが乾いてから、もう1度塗り重ねて下さい。2回目からは塗り重ねる必要はありません。

《ワックス掛けする際のご注意点》

頻繁にワックスを塗ることは避けて下さい。

石や塩ビシートなどは剥離剤を塗布し、ポリッシャーを使用して古いワックスの被膜を除去しますが、

フローリングは製品の劣化につながる為、剥離剤の塗布やポリッシャーを使用することは出来ません。

ワックスを頻繁に塗ると被膜層が厚くなり、見苦しくなるとともに、比較的軟らかいワックスのアクリル被膜が傷つき美観を損ねる恐れがあります。

また、土足で歩行頻度の高い店舗では、ワックスの皮膜は比較的早く磨耗してきます。

その度にワックスを塗りますと、あまり歩行しない部分のワックス皮膜が極端に厚くなり、ワックスのツヤむらや皮膜傷が目立ってしまいます。

全体に塗ることは極力避けて、磨耗した部分のみを霧吹き等をご使用の上、ワックスを薄く塗って下さい。

株式会社アルベロプロ

〒183-0023 東京都府中市宮町 1-40-12F

TEL : 042-340-7685 FAX : 042-369-2220

www.alberopro.com